

## PERSONAL-MAC 型咖啡机使用手册

### 安全事项

1. 每台咖啡机均有纸箱包装，开箱后请即检查机器及附件是否完好，无缺损。每个纸箱内计有：  
  
咖啡机 1 台，附件盒 1 件。附件盒内包括有滤碗托把、滤碗弹簧圈、双杯滤碗、单杯滤碗、压粉器及量勺各一。
2. 本手册随机附送。请仔细阅读关于安装、使用及维护保养的说明，并妥善保存此手册备用。
3. 拆箱后请即检查设备有无损坏。如有疑问，请立即与销售方联系。
4. 开机前请确认外接电源与机身铭牌上的标称值相符。请专业人员按标准要求安装设备。此设备要求良好接地。慎用变压器、多位插座、接线板等。
5. 本机仅限于手册中叙述的用途。
6. 勿带湿触摸机器。清洗机器或触摸机器内部时请先拔掉电源。勿赤脚使用本机。勿将机器置于潮

湿或阳光直射的环境里。

7. 进行清洗或维护保养时，请先关机并拔掉电源。
8. 机器不能正常工作时，请关机并与专业维修人员联系。勿拍打机器。维修仅限由专业人员使用原厂配件进行。
9. 安装机器时，应加配一个总开关；开路时，触点距离应大于 3mm。
10. 为防止过热，请勿将电源线缠绕。勿堵塞暖杯架的散热栅。
11. 勿随意替换机器电源线。
12. 机器停用时，请拔掉电源。

### 部位说明

1. 主开关按键
2. 水位观察窗
3. 双压力表
4. 蒸汽扳杆
5. 蒸汽管

6. 热水管
7. 咖啡出品头
8. 滤碗托把
9. 出品嘴
10. 控制面板

### 使用前的准备工作

1. 开箱后，先检查机器及附件有无损坏、缺失。
2. 将机器水平放置。
3. 将水软化器安装到指定位置。谨记，所有 MAC 系列咖啡机均内置电动泵，方便取水操作。机器取水时，应先让水流经水软化器过滤。
4. 按图 3 所示接水、电。接电前请确认电压符合要求。
5. 确保进、排水管通畅，电源良好接地。机器电源应带有适当的保护开关。
6. 机器正常工作的水压不应大于 4 个标准大气压（atm），否则应在水软化器进水口安装降压阀。

7. 进水管的内径不应小于 8 毫米。

### 机器的预热

按开关键，开机指示灯亮。开机后约 15 分钟，机器可预热至工作温度。可以通过观察双压力表了解机器状态。

若要根据所用咖啡的特点和要求改变机器的工作压力和温度，需掀开暖杯盘，如图 4，7 号位置，拧动下面的压力螺钉进行调节：顺时针方向降压，逆时针方向升压。通常，机器设定的标准压力为 1.1~1.2 Bar。

在调试机器时，泵的工作压力设为 9 Bar。机器工作时，双压力表白色区域内的指针指示的是泵的压力。当需要调节泵的压力时，掀开滴水盘，如图 5，6 号位置，拧动泵送螺钉进行调整。若调整无效，请联系更换泵送元件。

### 取用蒸汽

要使用蒸汽时，将蒸汽管及喷嘴调到适当位置即可。喷嘴气流大小可调，蒸汽压力达到最大值时停止供气。

打奶沫时，将喷嘴埋到容器底部，停 3~4 秒，奶液沸腾后，将喷嘴逐渐上提至液面，即出沫。操作完毕后，应用湿布擦净喷嘴。

### 冲泡意式特浓 (Espresso) 咖啡

1. 从机器上取下滤碗托把，据滤碗大小装入 1 或 2 量勺咖啡粉，用压粉器压实，用手掌将滤器周边擦干净，将托把装到出品接口上。
2. 按下出品键，流出适量咖啡后，再按此键停流。


对于 MAC/Digit-Personal 型号的机器，只需在面板上选按对应按键，即可出品适量咖啡。




面板上共有四种份量选择：普通单杯，普通双杯，双份单杯，双份双杯。各份量均是事先设定的。

设定步骤如下：

按住 STOP 键，再按  键，进入设定状态。

此时， 指示灯闪烁，代表四种咖啡份量的指示灯同时闪烁。按下其中一个咖啡份量键，

开始流出咖啡，此时只有代表此份量的指示灯常亮。当咖啡量达到装杯要求时，按 STOP 键，该份量设定完毕，储存在机器里。此时，未设定份量的按键指示灯继续闪烁，可以由此依次设定各种份量。若要返回工作状态，连续按两次 STOP 键即可。

除了已设定的四种份量选择，用户仍可以随时按下 STOP 键中断咖啡出品，或按  键继续出品。

预设的出品份量与咖啡粉的粗细度无关，因为所设定的只是咖啡的出品量，而不是出品时间。

3. 做完咖啡后，不要将滤碗托把卸下来。这样可使其通过机体的热水循环作用保温。

### 机器的清洁

定期对机器进行全面清洁可使其保持最佳工作状态。

所有的钢件、镀铬件，包括热水和蒸汽嘴都要用湿布擦洗。用改锥拧松出品接口中间的螺丝，将其中的不锈钢

喷水器拆下清洗，疏通喷孔。每周拆洗一次。

### 用无孔滤碗清洗出品接口

将无孔滤碗装入滤碗托把，在滤碗中放二茶匙清洁剂。

将托把装到出品接口上，按下出品键，约 30 秒后停流。

重复三次。再换上普通滤碗，装入咖啡粉，做一杯咖啡，确保出品接口处无清洁剂的残留物。将此次做出的咖啡倒掉。

### 清洗滤碗和托把

用玻璃或不锈钢容器，盛半升热水，加入 2 茶匙专用清洁剂。将滤碗和托把放入，浸泡半小时，再用流水冲洗。注意，不要将托把的手柄部分浸入清洁剂溶液。

### 水软化器的再生操作

为防止锅炉和热交换器中产生水垢，必须确保水软化器能发挥作用。因此必须定期对其进行阳离子树脂的再生。

再生周期取决于咖啡的日出品量和当地的水质情况。

图中给出二种水软化器的再生周期曲线。

D/8 型用于有 1~2 个出品头的咖啡机。

D/12 型用于有 3~4 个出品头的咖啡机。

再生步骤如下：

断开机器电源。参照图 10，将一个 2 升的容器放在 E 管口，将手柄 C、D 从左向右扳转，拧动 G 打开盖子，倒入粗盐（D/8 型用 2 磅，D/12 型用 3 磅）。盖上盖子，将手柄 C 扳回左位，让盐水从 F 管口流出，直到流出清水为止（约需半小时）。将手柄 D 扳回左位。

### 故障诊断

每台机器都有出品时限。到时，机器即停机锁定，



指示灯闪烁，提示故障。按 STOP 键取出锁定。


### 检查流量传感器工作是否正常

机器工作不正常时， 指示灯闪烁，提示故障。

此时不会中断咖啡出品，但若不按 STOP 键人为中断出品，机器在达到时限时被锁定。机器的最长出品时间为 120 秒。

### 检查自动补水器工作是否正常

为防止溢水，机器装有限定自动补水时长的装置。自动补水器的电动阀打开 60 秒后，将自动截流。

指示灯  闪烁，提示故障。此时，泵自动断电。

需等待 3 秒钟以上，才能重新开机。

最长自动补水时间为 60 秒。